

Seimatkundliche Beilage zum Amtsblatt der Bezirkshauptmannschaft Amstetten

Nr. 190

1. Februar 1988

17. Jahrgang

Arbeit und Leben der ländlichen Handwerker des Mostviertels in früheren Zeiten

(von Anton Distelberger, Mostrierder Bauemmuseum)

Forstsetzung

12. Der Brunnenmacher

Wasser war für den Menschen und seine Haustiere immer lebenswichtig; die Wasserversorgung spielte naturgemäß eine bedeutende Rolle. Ursprünglich baute der Mensch keine aufwendigen Anlagen, um das Wasser dorthin zu befördern, wo er und seine Tiere sich aufhielten; er richtete sein Leben dort ein, wo es in der Nähe genug Wasser gab.

Im ländlichen Raum (so auch im Mostviertel) mußte das gesamte Trink- und Kochwasser mit dem Buckeljoch und Ampern (Holzkübeln) von einer Quelle zum Haus getragen werden, die Tiere mußten regelmäßig zu offenen Wasserstellen getrieben werden, oder es wurde auch für sie herbeigetragen.

In den Schlössern, Burgen, Städten und Märkten gibt es natürlich auch im Mostviertel schon lange Zeit Brunnen.

Unsere Bauern konnten es sich aber erst im Jahrhundert, als die materielle Not der frühen Neuzeit etwas geringer wurde, leisten, das Wasser mechanisch durch einen Ziehbrunnen oder einen "Widder" in das Haus zu bringen. Seither gibt es also auch erst dielandlichen Brunnenmacher im Mostviertel (Bei den bekanntesten Brunnenmachern Amstetten, im Raum das Handwerk Familie Greibich. kann beispielsweise bis 1837 zurückverfolgen).

Heute sind die früheren Brunnenmacher zumeist Installaleure; das Wasser wird elektrisch in die Häuser gepumpt. Wenn neue Brunnen gemacht werden, so werden sie nicht mehr gegraben wie frilher, sondern gebohrt.

Bei der Standortwahl für einen Brunnen war man früher auf Vermutungen angewiesen, wo genug Wasser vorhanden sein könnte, denn Wünschelrutengeher waren im Mostviertel noch Anfang dieses Jahrhunderts kaum bekannt und man hatte natürlich auch nicht die Möglichkeit, Probebohrungen oder dergleichen durchzuführen. Es wurde einfach so tief gegraben, bis man auf Wasser stieß (in seltenen Fällen auch früher schon bis zu 50 Meter tief). Oft begnügte man sich nach so viel Arbeit mit Sickerwasser darum gibt es auch sehr viele später ausgetrocknete Brunnen.

Das Brunnengraben war im wesentlichen eine "Winterarbeit", weil der Winter in der Landwirtschaft eine arbeitsärmere Zeit war.

Ein wichtiges Hilfsmittel war der "Brunnenbock", begonnenen den man dem aufstellte, um damit das Material heraufzuziehen und den Brunnenmacher mit seinem in die Tiefe hinunterzulassen. Dieser Brunnenbock ist ein gut zwei Meter hoher hölzerner an dem quer über zwei Füße ein Dreifuß. starker Holzbalken mit einer hölzernen Kurbel an drehbar, befestigt war. Über Seiten diesen Balken war ein dickes Hanfseil gewickelt, das über ein hölzernes Klobenrad an der Spitze des Bocks in den Brunnen hineinführte. An das Seilende wurde ein Holzschaff angehängt.


Der Brunnenmacher selbst war unten im Brunnen, um zu graben. Wenn er das Schaff mit dem Aushubmaterial gefüllt hatte, wurde es von zwei starken Männern, die oben an den Kurstanden, aufgezogen und entleert. Graben war eine schmutzige Arbeit. z.B. auch.wenn sich Sickerwasser mit Lehm mischte, einfach weitergegraben werden mußte. Oft war diese Arbeit auch recht hart; wenn der Brunnenmacher nämlich z.B. auf einen Felsen stieß, mußte er mit Hammer und Meißel dazu Wat es ziemlich weiterarbeiten. Noch gefährlich, in der Tiefe zu arbeiten, da man von herabstürzenden Teilen getroffen werden kon nte und oft Stickgase aus dem Erdreich einsicker-In diesem Fall ließ man aus Spritzkrug Wasser hinunterrieseln, um das Gas zum Aufsteigen zu bewegen.

Wenn das Erdreich locker war oder durch Schotter gegraben wurde, mußte der Brunnen mit Pfosten und Boizen verspreizt werden, um ihn am Einstützen zu hindern

Wenn der Brunnenmacher auf genügend Wasser gestoßen war, zimmerte er aus Eichenholz den "Brunnenkranz" zusammen und legte ihn den Grund des Brunnens ins Wasser. Auf der dieses Eichenkranzes wurde Wand des Brunnens rundherum oder in viereckiger Form mit großer Handfertigkeit von unten nach oben mit Granit oder Kleselsteinen ausgelegt und dabei auch Stück für Stück die Schalung antfernt. Auskleidung wurden die Wände dauerhaft stabil gemacht. In späterer Zeit wurden die Brunnen Zuge des Grabens von oben nach unten ausbetoniert einer Schalung Hilfa nächste technische Schrift waren die vorgefertigten betonierten Brunnenrohre, die immer wieder oben aufgesetzt wurden und beim Graben einfach nachrutschten.

Wenn der Brunnen fertig zegraben und ausgekleidet war, brauchte man natürlich noch eine Vorrichtung, um das Wasser aus der Tiefe heraufzuholen. Dazu wurden ausprunglich hölzerne Ziehpumpen gebäut. In das Mitte des Brunnens verliefen hölzerne Rohre zur Wasserführung. Für
diese Brunnenrohre wurden Lärchenstämme
(manchmal auch Kiefer) verwendet, die in einer

Länge von 5 m abgeschnitten und mit einem ebenso langen "Brunnenbohrer" ausgebohrt wurden.



Bohren war eine schwere Arbeit, Genauigkeit erforderte, damit Stamm in seiner ganzen Länge genau in der Mitte durchbohrt wurde. Der Bohrer wurde immer wieder herausgenommen und der herausgebonrte Kern angeschaut, ob er noch genau aus der Mitte war. Die Röhren wurden an den Enden mit Eisenringen beschlagen (bei tiefen Brunnen die unteren auch öfter in der Mitte), damit sie dem Druck standhalten konnten. Beim Zusammenbau wurde an den Verbindungsstellen der Röhren eine eiserne Blichse (ein beiderseits schneidender, breiter Ring) ins Holz getrieben, indem die Rahre mit dem "Rohrfuchs" oder "Brunnenschlögei" zusammengeschlagen sodaß sie dicht waren.

Der Aufbau sines Ziehbrunnes war folgender maßen: Im Wasser befand sich das "Saugrohr". Dieses, auf 3 Zoll (7,5 cm) ausgebohrte Rohr war am unteren Ende geschlossen (zum Schutz gegen Schlamm) und hatte seitlich Löcher, damit das Wasser eindringen konnte. Oben darauf wurde eine Lederfalle als Ventil angebracht, die sich öffnete, wenn von oben angesaugt wurde. Darüber war das "Stiefelrohr" befestigt, in dem sich der Pumpenkolben befand. Ursprünglich verwendeten die Brunnenmacher aus Erlenholz gearbeitete Holzkolben, die am unteren Ende mit Leder als Dichtmaterial umgekleidet waren. In diesem Kolben war eine zweite Lederfalle eingearbeitet, die sich nach oben öffnete und beim Pumpen das Wasser durch die Bohrung und die seitlichen Öffnungen des Kolbens nach oben strömen ließ. In späterer Zeit wurde das "Stiefelrohr" innen mit einem "Messingstiefel" ausgekleidet, es wurden Messingkolben und Messingventile verwendet.


Auf das "Stiefelrohr" wurden die auf zwei Zoll ausgebohrten "Zugrohre" gesetzt, die die ganze Höhe des Brunnens hinauf verliefen und seitlich immer wieder mit Bolzen verspreizt wurden. In ihnen verlief der "Zug", das Gestänge, mit dem von der Schöpfstange aus der Kolben in der bewegt wurde. Er bestand aus Fichtenstangen, die mit eisernen Stangenschlössern zusammengehalten wurden. Zirka eineinhalb Meter dem Brunnendeckel wurde Zugrohre das "Kopfrohr", das letzte Rohrstück aufgesetzt, das im hölzernen "Brunnenkopf", dem oberirdischen Teil mündete. war oŕt geschnitzt und mit der Jahreszahl der Herstellung versehen. Oben am Brunnenkopf war die Schöpfstange befestigt, mit der man über "Leitscheit" den "Zug" und somit den Kolben Tiefe bewegte oder. einfacher Wasser heraufpumpte. Dabei geschah Tiefe folgendes: Wurde der Kolben nach oben gezogen, drückte er das Wasser, das über war, die Rohre hinauf, sodaß es oben beim Ausherausfloß, während gleichzeitig dem Kolben ein Sog entstand, der die Lederfalle darunter öffnete und Wasser ansaugte. Wenn man mit der Schöpfstange den wieder nach unten drückte, schloß sich die Lederfalle über dem Saugrohr, wodurch das Wasser am Ausströmen gehindert wurde. Das Ventil im Kolben aber öffente sich, das Wasser konnte durch Öffnungen des Kolbens hindurchfließen und beim nächsten Hub hinaufgepumpt werden.

Wenn man genug Wasser heraufgepumpt hatte, mußten die Ventile so dicht halten, daß das Wasser in den Röhren stehenblieb und bei Bedarf einfach weitergepumpt werden konnte. Deswegen wurden bei sehr tiefen Brunnen über dem Saugrohr zwei Ventile eingebaut.

Hatte der B:unnenmacher einen Brunnen in mühsamer Arbeit fertiggestellt, so brauchte er ihn nur alle 10 Jahre einmal warten. Dann allerdings mußte er alle Teile bis zum Saugrohr abheben, um die Lederventile erneuern zu können. Die Lärchenröhren im Brunnen hielten etwa 50 Jahre lang.

Der hydraulische Widder

Im Hügelland des Mostviertels war es für die Bauern, deren Höfe etwa höher lagen, früher meist ummöglich, einen Brunnen beim Haus graben zu lassen; das Wasser war zu tief unter der Oberfläche. Für diese Leute war die Erfindung des "Widders" durch einen Franzosen im 13. Jahrhundert von großer Bedeutung.




"Widder", Denn dieser der YOI allem auch bei uns von den Brunnenmachern hergestellt wurde, konnte auf einfache Weise Wasser über große Strecken und Höhenunterschiede hinweg pumpen und Wasser von geringem einzig und allein durch Eine Widderanlage war Druck betrieben. große Erleichterung und bedeutete Komfort für gewissen ein Gehöft. Wasser nicht mehr auf dem Rücken geschleppt werden brauchte, sie war allerdings auch relativ Bauer mußte dafür schwere Ochsen verkaufen, um sie bezahlen zu können, wobei zu bedenken ist, daß auch auf großen Bauernhöfen früher nur verhältnismäßig wenig Vieh gehalten wurde.

Überall. WO Fließwasser mit Trinkwassergualität Überfluß vorhanden war. und einem noch so tiefen Graben, hunderte Meter entfernt vom Haus, konnte ein Widder betrieben werden. Das Wasser (ein Bach oder Quelle) wurde aufgefangen und floß in einem 2-Zoll-Rohr zum Widder. Dort konnte dann etwa ein Fünftel davon in einem sehr kleinen Rohr (häufig 3/8 Zoll) nach oben in ein Reservoir in

Nähe des Hauses gepumpt werden (für jeden Meter Gefälle zum . Widder etwa zehn Meter hoch). Tag und Nacht floß das Wasser in geringer Menge, aber stetig, sodaß ein oder mehrere Häuser mit Wasser versorgt werden konnten. Ein Widder wurde im Prinzip folgendermaßen gebaut: Er besteht aus einer Zuleitung, auf der ein Windkessel (ein Druckausgleichsgefäß mit einem Luftpolster) sitzt, der durch ein Lederventil von der Zuleitung abgeschlossen ist. Diese Leitung endet in einem Stoßventil Vom Windkessel zweigt das kleine Bleirohr ab. das zum Haus führt. Das herbeiströmende Wasser drückt StoBventil nach oben. bis es abrupt schließt. Durch diesen Stoß und die Massenträgheit des Wassers baut sich Leitung plötzlich ein verhältnismäßig hoher Druck zum Windkessel das Lederventil geöffnet, und eine geringe Menge Wasser (ca. der Gesamtmenge) strömt mit demselben Druck in den Windkessel Dadurch fällt Druck, der durch den Stoß momentan in aufgebaut wurde, zusammen, StoBventil sinkt durch sein Gewicht nach unten sich. durch das herbeiströmende Wasser wird es wieder zugedrückt usw... Windkessel aus wird das Wasser Ableitung hochgedrückt.

19. Jahrhundert Mostvierte! wurden im Widder tausende gebaut: an einem einzigen kleinen Bach in meiner Nachbarschaft liefen z. B. 8 Widder, die die Bauernhäuser mit frischem Wasser versorgten. Der aufmerksame Spaziergeher kann heute noch in so manchem Graben das regelmäßige Klopfen eines Widders hören, der schon über hundert Jahre alt, aber nach wie vor in Betrieb ist.

Im Gebiet um Zeillern ist wieder eine andere Lösung der Wasserversorgung recht häufig zu finden, nämlich mit Hilfe von Wasserrädern. Ein gewisser Kubala in Ludwigsdorf erzeugte diese Pumpen, die dort aufgestellt werden konnten, wo es eine Quelle in der Nähe eines Baches gab. Der Bach wurde zum Antrieb des Wasserrades verwendet, das betätigte eine Kolbenpumpe, die das Quellwasser in ein Reservoir beim Bauernhaus pumpte. Heute noch werden in Zeillern acht Bauernhöfe auf diese Weise mit Wasser versorgt; beim Hagler in Krenberg läuft ein und dasselbe Rad schon seit 1892.



Der Brunnenmacher wurde von den Leuten oft als strenger und unguter Mensch empfunden, da er von seinen Mitarbeitern mit aller Vehemenz Disziplin und Genauigkeit fordern mußte beim Brunnengraben war ja ständig sein Leben in Gefahr.

Dafür wurde er im Verhältnis zu anderen Handwerkern gut bezahlt. Im Jahre 1928 z.B. bekam er für einen Meter Brunnengraben unter beschwerlichen Verhältnissen fünfzig Schilling (ein Bauer bekam für ein Kalb einen Preis von einem Schilling pro Kilogramm).